Información sobre el cambio de contraseña Wi-Fi

Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, escribe **192.168.1.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.



Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en el que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**.

Las claves de inicio de sesión son:

Usuario: **user** Contraseña: **user**

Iniciar sesión	
Nombre de usuario	
Contraseña	
	0
Iniciar sesión	

DG Guía para el cambio de contraseña Wi-Fi Zyxel

Cambiar la clave de tu Wi-Fi

Haz clic en la flecha situada en la esquina inferior derecha del cuadro **Configuración** del wifi.

		Configurar 2	2.4 G y 5 G igual i		
.4GHz WiFi			5GHz WiFi		
Nombre del wifi	DIGIFIBRA-7BD2		Nombre del wifi	DIGIFIBRA-PLUS-7BD2	
Contraseña del wifi	*****	Ø	Contraseña del wifi	•••••	0
Fuerza	medio		Fuerza	medio	
✓ Contraseña aleatoria		🗸 Contraseña aleatoria			
🔲 Ocultar el nombre de la red wifi (🔲 Ocultar el nombre de la red wifi 🔒		

A continuación, establece la nueva contraseña en Contraseña del wifi.

Puedes cambiar la contraseña para ambas redes (**2,4 GHz** y **5 GHz**) o realizar el cambio de forma independiente, seleccionando cada una de ellas para realizar la modificación.

Después, haz clic en **Guardar** para que se guarden los cambios.

Recuerda que una vez cambies la clave Wi-Fi, tendrás que modificarla en todos tus dispositivos para que puedan conectarse a internet.