
Información sobre el modo Puente (Bridge)

Acceso al router DIGI

En primer lugar, debes verificar que tu dispositivo (te recomendamos que utilices un ordenador) está conectado al router a través del cable Ethernet o mediante una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, escribe **192.168.1.1** en la barra de direcciones de un navegador web y pulsa **Enter**.



Cuando lo hagas, te aparecerá una página de acceso en la que debes introducir el **Usuario** y la **Contraseña**. Las claves de inicio de sesión son las que aparecen en la etiqueta del router, salvo que las hayas personalizado.




Activar el modo Puente (Bridge)

Para activar el **modo Puente (Bridge)** y poder usar tu propio router, solo tienes que ponerte en contacto con nuestro **Servicio de Atención al Cliente** llamando al **1200**, gratis desde un número DIGI, o al **919 120 120**, desde otro operador.


Nuestros asesores te **enviarán las claves PPPoE** en un email para que puedas activarlo.


Una vez **recibidas**, debes **activar la función en tu router** siguiendo los siguientes **pasos**:



Información sobre el modo Puente (Bridge)
ZTE







Recuerda que **esta función no inhabilita el servicio de teléfono fijo**, por lo que si lo tienes contratado, solo tienes que mantenerlo conectado al puerto de voz (FXS) de tu router de DIGI y seguirás usando el servicio con total normalidad.

Si en algún momento deseas desactivar el modo bridge, solo tienes que **restaurar el router a valores de fábrica** a través de *Gestión › Administración de sistemas › Administración de restaurar a valores de fábrica* o bien a través del botón **Reset** que se encuentra en el lateral del equipo, pulsándolo durante más de 3 segundos.

DIGI Spain Telecom, S.A. Domicilio social en Calle Francisca Delgado, 11, 28108 Alcobendas (Madrid). NIF A - 84919760.
Registro Mercantil de Madrid al Tº. 23.521, Fº. 112, Sección 8 , H.ª M-421.936.